„Tote Briefkästen“ - Nutzung der Mikrofone

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

HRZ Hochschulrechenzentrum

Vor der Veranstaltung

- An Bedienpult Audioanlage einschalten. Erst wenn die Anzeige am Bedienpult dauerhaft leuchtet, ist die Anlage vollständig eingeschaltet.
- Stahlfach der Mikrofone „Toter Briefkasten“ öffnen, dazu Taste am elektonischen Schlüssel (Tansponder) drücken, dann Schloss öffnen.
- Mikrofon/Taschensender entnehmen, Batteriefach öffnen.
- Zwei geladene Akkus aus dem Ladegerät nehmen. ACHTUNG: Lade-Anzeige am Ladegerät beachten! Wenn die zum Akku gehörende LED blinkt, ist der Akku nicht vollständig geladen.
- Akkus mit richtiger Polung in Mikrofon/ Taschensender einsetzen.
- Mikrofon/Taschensender einschalten.
- Die Lautstärke des Mikrofons kann über die Tasten „Mic“ am Bedienpult eingestellt werden, nach dem Einschalten der Anlage sind 50% eingestellt.

Mögliche Fehlerquellen

- Leerer Akku entnommen: Ladeanzeige beachten!!!
- Akku falsch eingesetzt: Akku entnehmen und neu einsetzen.
- Mikrofon am Sender stummgeschaltet: MUTE-Taste oder Schalter.
- Lautstärke am Bedienpult zu leise eingestellt: “MIC 50%” Taste drücken.

Störungsmeldung: mmag@hrz.tu-darmstadt.de oder telefonisch unter **71 114**

Nach der Veranstaltung

- Mikrofon ausschalten.
- Akkus entnehmen.
- Mikrofon in Stahlfach legen.
- Akkus mit richtiger Polung in Ladegerät einsetzen.
- Stahlfach mit elektronischem Schloss abschließen!
- Audio-Anlage und Beamer am Bedienpult abschalten.

Stand: 2012
*mm*AG
mmag@hrz.tu-darmstadt.de